

## LIEFERUMFANG

- Staubabdeckung & Zubehörbox
- Verbesserter Multifunktions-Fußanlasser
- Anschlagetisch
- Bedienungsanleitung & Kurzanleitung
- (Disney© -)Stickmuster-Katalog
- Kniehebel
- Zickzackfuß „J“ (in der Maschine)
- Monogrammfuß „N+“
- Überwendlingfuß „G“
- Reißverschlussfuß „I“
- Knopflochfuß „A+“
- Knopflochfußstabilisator
- Blindstichfuß „R“
- Knopfannähfuß „M“
- 1/4“-Inchfuß mit Führung
- Geradstichfuß
- Quiltfuß „C“ zum Freihand-Quilten
- Offener Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten
- Freihand-Echoquiltfuß „E“
- Stichregulator
- Quiltfuß für den Stichregulator
- Offener Quilt Nähfuß für den
- Stichregulator
- Echoquiltfuß für den Stichregulator
- Stickfuß „W“
- Kompakt-Obertransportfuß und normaler Obertransportfuß
- Couching-Obertransportfuß und -fuß „Y“
- Garnführung & Garneinfädler
- Adapter mit Schraube (klein)
- Stickrahmen 4x (H 100mm × B 100mm), (H 180 mm × B 130mm), (H 272mm × B 272mm) und (H 465mm × B 297mm)
- Scan-Rahmen

## Avener EV1 von brother®

- Magnet × 6
- Stick-Unterfaden
- Stickpositions-Aufkleberblätter × 2
- Weiße Kalibrieraufkleber (fest)
- Stickunterlegvlies
- Schablonensatz
- Stift mit Doppelfunktion
- Endpunktaufkleber (4 Blätter)
- Stick-Stichplattenabdeckung
- Standard-Spulenkapsel (grüne Schraubenmark. in der Maschine)
- Zweite Spulenkapsel (ohne Schraubenmark.)
- Geradstich-Stichplatte
- Spulenfachabdeckung mit Kordelführung
- Spulenfachabdeckung (mit Markierung)
- Spulenfachabdeckung (in der Maschine)
- Nadeln, Zwillingnadeln
- Satz goldfarbene Nadeln
- Spule × 10 (eine bereits in der Maschine)
- Spulenring × 10
- Pfeiltrenner
- Schere
- Reinigungspinsel
- Ahle
- Schraubendreher (klein & groß)
- Mehrzweck-Schraubendreher
- Garnrollenkappe (klein, mittel x2, groß)
- Garnrolleneinsatz (Mini-KingGarnrolle)
- Garnrollenständer
- Garnrollenkappe (XL), -halterung, -fuß, -filz (alles × 2)
- Ring × 4
- Spulennetz × 2